

Manual de Operação

1

Clique com o botão direito do mouse e selecione P2P no menu.

MENU PRINCIPAL
REPRODUÇÃO
CONTROLE PTZ
CONFIG. COR
AJUSTE DE SAÍDA
PASSEIO PTZ
P2P
SAIR
VISUALIZAÇÃO 1
VISUALIZAÇÃO 2

2

REDE
PLACA
END. IP
MÁSCARA
GATEWAY
DNS PRIM.
DNS SEC.
PORTA HTTP
PORTA COM.
PORTA TCP
PORTA CEL.
P2P

REDE COM FIO ☒ DHCP

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
80
6001
6002
6003

Certifique-se de que esteja conectado a rede externa

3

REDE
PLACA
END. IP
MÁSCARA
GATEWAY
DNS PRIM.
DNS SEC.
PORTA HTTP
PORTA COM.
PORTA TCP
PORTA CEL.
P2P

REDE COM FIO ☒ DHCP

80
6001
6002
6003

x000.vid8nuvem.com

Verifique se adquiriu endereço IP. Habilite o x000.vid8nuvem.com.br. O x000 é o número serial do DVR

4

MENSAGEM

A configuração foi realizada com sucesso.
Deseja reiniciar agora?

Sim Não

Verifique se o DVR recebeu o numero serial corretamente e então reinicie o sistema.

5

Internet Explorer

URL <http://www.vid8nuvem.com>

Número Serial:

ID X00000000.dddns.org
Usuário Admin
Senha

OK

Certifique-se de que o plug-in ActiveX está instalado no cliente

Conexão Celular

Usuários Android podem baixar o software no Google Play ou diretamente do CD.

Usuários IOS podem baixar diretamente no AppStore

Adicionar Dispositivo

Cancelar Adicionar Done

NOME

ENDREÇO

PORTA

USUÁRIO

SENHA

Nº de Canais
auto 1 4 8 16 32

Excluir

← Identificação do DVR

← Endereço de Acesso

← Porta Celular

← Usuário de Acesso

← Senha do Usuário

← Quantidade de Canais

